

65x135mm

135mm




www.2e.ua

Акустична система Bluetooth SoundXTube

Інструкція з експлуатації

Акcesуари



Аудіокабель 3,5 мм



Зарядний кабель Type-C

Технічні характеристики

Модель: SoundXTube
Версія Bluetooth: 5.0
Дальність передавання: ≤ 30 м (на відкритій місцевості)
Вихідна потужність: 2 x 15 Вт
Вхідна потужність: 5 В / 2,0 А
Частотна характеристика: 115 Гц - 15 кГц
Діаметр динаміка: 48 мм
Спотворення: ≤ 1,0 %
Час заряджання: ≤ 3 год
Комплектація: акустична система, аудіокабель 3,5 мм, зарядний кабель Type-C, інструкція з експлуатації.

Діапазон частот радіообладнання: 2402 – 2480 МГц
Максимальна потужність випромінювання: -6~4 дБм
Версія програмного забезпечення: V8_20200818_2E SoundXTube

Кнопки



1. Поворотний регулятор гучності
2. Отвір для ремінця
3. Світлодіодний індикатор
4. Кнопка живлення / Еквалайзер
5. Мікрофон
6. Збільшити гучність / Попередня композиція
7. Відтворити / Пауза / Відповісти або відхилити виклик
8. Зменшити гучність / Наступна композиція
9. Перемикач режимів/TWS
10. Слот для карти Micro SD
11. Роз'єм для підключення зовнішнього джерела аудіосигналу / зарядного пристрою

Функції

Кнопка	Операція	Опис
	Коротке натискання	1. Натисніть, щоб змінити режим: бас (індикатор світиться синім кольором) / легка музика (індикатор світиться білим кольором)
	Довге натискання	1. Натисніть і утримуйте протягом 2 секунд, щоб увімкнути пристрій. 2. Натисніть і утримуйте протягом 2 секунд, щоб вимкнути пристрій.
	Коротке натискання	Збільшення гучності
	Довге натискання	Наступна композиція
	Коротке натискання	Зменшення гучності
	Довге натискання	Попередня композиція
	Коротке натискання	1. Під час відтворення музики: натисніть кнопку для відтворення/зупинки музики. 2. Під час вхідного дзвінка: натисніть кнопку, щоб відповісти на дзвінок. 3. Під час відповіді на дзвінок: натисніть кнопку, щоб завершити дзвінок. 4. У режимі Bluetooth-з'єднання натисніть кнопку двічі, щоб передзвонити на останній номер.
	Довге натискання	1. Натисніть і утримуйте кнопку протягом 2 секунд, щоб перейти в режим підключення. 2. Під час вхідного дзвінка: натисніть і утримуйте кнопку протягом 2 секунд, щоб завершити дзвінок. 3. Натисніть і утримуйте кнопку протягом 8 секунд для автоматичного скидання налаштувань і вимкнення живлення у разі виникнення несправності або порушення нормальної роботи пристрою.
	Коротке натискання	Перемикач режимів: Bluetooth / Micro SD / AUX
	Довге натискання	1. Натисніть і утримуйте кнопку протягом 2 секунд, щоб перейти в режим підключення. 2. У режимі TWS-підключення натисніть кнопку двічі, щоб відключити TWS. 3. Натисніть і утримуйте кнопку протягом 6 секунд, щоб очистити всю інформацію.
	Поворот за годинниковою стрілкою	Збільшення гучності
	Поворот проти годинникової стрілки	Зменшення гучності

Світлодіодні індикатори

1. Під час Bluetooth-з'єднання індикатор блимає синім кольором; при успішному Bluetooth-з'єднанні індикатор світиться синім кольором.
2. У режимі Micro SD/AUX індикатор повільно блимає синім кольором під час відтворення музики.
3. 1) У режимі TWS індикатор основного динаміка швидко блимає синім кольором, індикатор другого динаміка постійно світиться синім кольором.
2) Під час підключення основного динаміка до Bluetooth-пристрою індикатор постійно світиться синім кольором.
3) Під час відтворення музики індикатори обох динаміків повільно блимають синім кольором.

Bluetooth-з'єднання

1. Після ввімкнення системи почне блимати індикатор Bluetooth під час очікування з'єднання з Bluetooth-пристроєм.
2. Увімкніть функцію Bluetooth на Bluetooth-пристрої та виберіть «SoundXTube» для підключення.

Режим Micro SD (TF) / AUX

1. Макс. об'єм карти Micro SD - 64 ГБ, формат FAT32/exFAT.
2. Вставте карту Micro SD; система автоматично відтворюватиме аудіофайли. Система підтримує лише аудіоформати APE/FLAC/WAV/MP3. Переконайтеся, що аудіофайли зберігаються в кореневому каталозі карти Micro SD.
3. Підключіть стереокабель 3,5 мм, система автоматично перемикається в режим AUX.
4. Натисніть кнопку TWS для перемикачів між режимами Bluetooth/Micro SD/AUX.

Підключення Bluetooth TWS

1. Увімкніть два динаміки. Переконайтеся, що вони не підключені до інших Bluetooth-пристроїв.
2. Виберіть один динамік, а потім натисніть кнопку TWS і утримуйте її протягом 2 секунд, після чого ви почуєте голосову підказку, яка вказує на те, що динамік перейшов у режим TWS.
3. При успішному підключенні TWS пролунає голосова підказка, індикатор основного динаміка почне швидко блимати синім кольором, а індикатор другого динаміка постійно світитиметься синім кольором.
4. Увімкніть функцію Bluetooth на своєму пристрої, а потім виберіть «SoundXTube» для підключення.
5. Після успішного підключення двох динаміків їхні індикатори постійно світитимуться синім кольором.
6. Після успішного підключення TWS динаміки підключаться один до одного під час наступного ввімкнення системи.
7. У режимі TWS тільки основний динамік має функцію гучного зв'язку.
8. Якщо динамік підключився до іншого пристрою, натисніть кнопку TWS і утримуйте її протягом 6 секунд, щоб скинути налаштування, а потім виконайте кроки 1-5, щоб підключити обидва динаміки.

Підключення AUX TWS

1. Увімкніть два динаміки. Переконайтеся, що вони не підключені до інших Bluetooth-пристроїв.
2. Виберіть один із динаміків як основний, а потім натисніть кнопку TWS і утримуйте її протягом 2 секунд, після чого ви почуєте голосову підказку, яка вказує на те, що динамік перейшов у режим TWS.
3. При успішному підключенні TWS пролунає голосова підказка, індикатор основного динаміка почне швидко блимати синім кольором, а індикатор другого динаміка постійно світитиметься синім кольором.
4. Вставте аудіокабель 3,5 мм у роз'єм основного динаміка для підключення зовнішнього джерела аудіосигналу, щоб почати відтворення музики.

Заряджання та режим очікування

1. Якщо після ввімкнення акустичної системи не буде виконано жодних дій (без Bluetooth-з'єднання), пристрій автоматично вимкнеться через 10 хвилин.
2. При низькому заряді акумулятора пролунає голосова підказка, а індикатор почне блимати червоним кольором. Після того як голосова підказка пролунає три рази, пристрій вимкнеться.
3. Під час заряджання індикатор світитиметься червоним кольором. Коли пристрій буде повністю заряджено, індикатор почне світитися зеленим кольором.

Заходи безпеки та догляд

1. Не занурюйте пристрій у воду та уникайте контакту з джерелами вогню.
2. Уникайте впливу прямих сонячних променів. Зберігайте пристрій у прохолодному сухому місці.
3. Не вдаряйте та не стукайте по динаміку.
4. Не використовуйте розчинники, розріджувачі для фарб, мийні засоби тощо для очищення поверхні пристрою; протирайте його м'якою вологою тканиною.
5. Оскільки передня та задня сторони мають сітчасту поверхню, необхідно регулярно протирати динамік, щоб всередину не потрапляв пил.

Спрощена декларація про відповідність

Справжнім «Малі Лмітед» заявляє, що тип радіообладнання акустична система 2E SoundXTube відповідає Технічному регламенту радіообладнання. Повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: <https://2e.ua/docs/>

65mm

65x135mm

135mm




www.2e.ua

Акустическая система Bluetooth SoundXTube

Инструкция по эксплуатации

Аксессуары





Аудиокабель 3,5 мм

Зарядный кабель Type-C

Технические характеристики

Модель:	SoundXTube
Версия Bluetooth:	5.0
Дальность передачи:	≤ 30 м (на открытой местности)
Выходная мощность:	2 x 15 Вт
Входная мощность:	5 В / 2,0 А
Частотная характеристика:	115 Гц - 15 кГц
Диаметр динамика:	48 мм
Искажение:	≤ 1,0 %
Время зарядки:	≤ 3 ч

Кнопки



1. Поворотный регулятор громкости
2. Отверстие для ремешка
3. Светодиодный индикатор
4. Кнопка питания / Эквалайзер
5. Микрофон
6. Увеличить громкость / Предыдущая композиция
7. Воспроизведение / Пауза / Ответить или отклонить вызов
8. Уменьшить громкость / Следующая композиция
9. Переключатель режимов / TWS
10. Слот для карты Micro SD
11. Разъем для подключения внешнего источника аудиосигнала / зарядного устройства

Функции

Кнопка	Операция	Описание
⏻	Короткое нажатие	1. Нажмите, чтобы изменить режим: бас (индикатор светится синим цветом) / легкая музыка (индикатор светится белым цветом)
	Длинное нажатие	1. Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд, чтобы включить устройство. 2. Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд, чтобы выключить устройство.
+	Короткое нажатие	Увеличение громкости
	Длинное нажатие	Следующая композиция
-	Короткое нажатие	Уменьшение громкости
	Длинное нажатие	Предыдущая композиция
⏸	Короткое нажатие	1. Во время воспроизведения музыки: нажмите кнопку для воспроизведения/остановки музыки. 2. Во время входящего звонка: нажмите кнопку, чтобы ответить на звонок. 3. При ответе на звонок: нажмите кнопку, чтобы завершить звонок. 4. В режиме Bluetooth-соединения нажмите кнопку дважды, чтобы переключиться на последний номер.
	Длинное нажатие	1. Нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 секунд, чтобы перейти в режим подключения. 2. Во время входящего звонка: нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 секунд, чтобы завершить звонок. 3. Нажмите и удерживайте кнопку в течение 8 секунд автоматического сброса настроек и выключения питания в случае возникновения неисправностей или нарушения нормальной работы устройства.
	Короткое нажатие	Переключение режимов: Bluetooth / Micro SD / AUX
🔊	Короткое нажатие	1. Нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 секунд, чтобы перейти в режим TWS-подключения. 2. В режиме TWS-подключения нажмите кнопку дважды, чтобы отключить TWS. 3. Нажмите и удерживайте кнопку в течение 6 секунд, чтобы очистить всю информацию.
	Длинное нажатие	1. Нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 секунд, чтобы перейти в режим TWS-подключения. 2. В режиме TWS-подключения нажмите кнопку дважды, чтобы отключить TWS. 3. Нажмите и удерживайте кнопку в течение 6 секунд, чтобы очистить всю информацию.
VOL	Поворот по часовой стрелке	Увеличение громкости
	Поворот против часовой стрелки	Уменьшение громкости

Светодиодные индикаторы

1. При Bluetooth-соединении индикатор мигает синим цветом; при успешном Bluetooth-соединении индикатор светится синим цветом.
2. В режиме Micro SD/AUX индикатор медленно мигает синим цветом во время воспроизведения музыки.
3. 1) В режиме TWS индикатор основного динамика быстро мигает синим цветом, индикатор второго динамика постоянно светится синим цветом.
2) При подключении основного динамика к Bluetooth-устройству индикатор постоянно светится синим цветом.
3) Во время воспроизведения музыки индикаторы обоих динамиков медленно мигают синим цветом.

Bluetooth-соединение

1. При включении системы начнет мигать индикатор Bluetooth во время ожидания соединения с Bluetooth-устройством.
2. Включите функцию Bluetooth на Bluetooth устройстве и выберите «SoundXTube» для подключения.

Режим Micro SD (TF) / AUX

1. Макс. объем карты Micro SD - 64 Гб, формат FAT32/exFAT.
2. Вставьте карту Micro SD; система будет автоматически воспроизводить аудиофайлы. Система поддерживает только аудиоформаты APE/FLAC/WAV/MP3. Убедитесь, что аудиофайлы хранятся в корневом каталоге карты Micro SD.
3. Подключите стереокабель 3,5 мм, система автоматически переключится в режим AUX.
4. Нажмите кнопку TWS для переключения между режимами Bluetooth/Micro SD/AUX.

Подключение Bluetooth TWS

1. Включите два динамика. Убедитесь, что они не подключены к другим Bluetooth-устройствам.
2. Выберите один динамик, а затем нажмите кнопку TWS и удерживайте ее в течение 2 секунд, после чего вы услышите голосовую подсказку, которая указывает на то, что динамик перешел в режим TWS.
3. При успешном подключении TWS прозвучит голосовая подсказка, индикатор основного динамика начнет быстро мигать синим цветом, а индикатор второго динамика будет постоянно светиться синим цветом.
4. Включите функцию Bluetooth на своем устройстве, а затем выберите «SoundXTube» для подключения.
5. После успешного подключения двух динамиков их индикаторы будут постоянно светиться синим цветом.
6. После успешного подключения TWS динамики подключатся друг к другу при следующем включении системы.
7. В режиме TWS только основной динамик имеет функцию громкой связи.
8. Если динамик подключился к другому устройству, нажмите кнопку TWS и удерживайте ее в течение 6 секунд, чтобы сбросить настройки, а затем выполните шаги 1-5, чтобы подключить оба динамика.

Подключение AUX TWS

1. Включите два динамика. Убедитесь, что они не подключены к другим Bluetooth-устройствам.
2. Выберите один из динамиков в качестве основного, а затем нажмите кнопку TWS и удерживайте ее в течение 2 секунд, после чего вы услышите голосовую подсказку, которая указывает на то, что динамик перешел в режим TWS.
3. При успешном подключении TWS прозвучит голосовая подсказка, индикатор основного динамика начнет быстро мигать синим цветом, а индикатор второго динамика будет постоянно светиться синим цветом.
4. Вставьте аудиокабель 3,5 мм в разъем основного динамика для подключения внешнего источника аудиосигнала, чтобы начать воспроизведение музыки.

Зарядка и режим ожидания

1. Если после включения акустической системы не будет выполнено никаких действий (без Bluetooth-соединения), устройство автоматически выключится через 10 минут.
2. При низком заряде аккумулятора прозвучит голосовая подсказка, а индикатор начнет мигать красным цветом. После того как голосовая подсказка прозвучит три раза, устройство выключится.
3. Во время зарядки индикатор будет светиться красным цветом. Когда устройство будет полностью заряжено, индикатор начнет светиться зеленым цветом.

Меры предосторожности и уход

1. Не погружайте устройство в воду и избегайте контакта с источниками огня.
2. Избегайте воздействия прямых солнечных лучей. Храните устройство в прохладном сухом месте.
3. Не ударяйте и не стучите по динамику.
4. Не используйте растворители, разбавители для красок, моющие средства и т. д. для очистки поверхности устройства; протирайте его мягкой влажной тканью.
5. Поскольку передняя и задняя стороны имеют сетчатую поверхность, необходимо регулярно протирать динамик, чтобы внутрь не попадала пыль.

65mm

材质 :80g铜版纸 尺寸 : 65x135mm 风琴折 正反面印刷

英文版:

成品: 折页

成品单长: 135mm

成品单宽: 65mm

135mm




www.2e.ua

Bluetooth Speakers SoundXTube


User Guide

65mm

Accessories



3.5mm Audio Cable





Type-C Charging Cable

Specification

Model:	SoundXTube
Bluetooth Version:	5.0
Transmission Range	≤ 30m (In an Open Area)
Output Power	2 × 15W
Power Input	5V/2.0A
Frequency Response	115Hz–15kHz
Horn Size	φ 48mm
Distortion	≤ 1.0%
Charging Time	≥ 3 hours

Button Configuration



1. Rotate for Volume Control
2. Strip Hole
3. LED Indicator
4. Power ON/OFF/EQ Switch
5. Microphone
6. Volume +/Previous Track
7. Play/Pause/Answer or Reject a Call
8. Volume -/Next Track
9. TWS/Mode Switch
10. TF Card Slot
11. Aux In/Charging Port

Functions

Key	Operation	Instruction
⏻	Short Press	1.Short press to switch modes; Bass (default in Blue LED)/Light music(White LED)
	Long Press	1.When it' s off, press 2 seconds to turn on; 2.When it' s on, press 2 seconds to turn off.
+	Short Press	Volume Up, 16 degrees in total
	Long Press	Next track
-	Short Press	Volume Down, 16 degrees in total
	Long Press	Previous track
⚠	Short Press	1.In music playing state: short press to play/stop; 2.In incoming calls state: short press to answer calls; 3.In answering calls state: short press to hang up; 4. When connected to Bluetooth,double click to redial the last call number.
	Long Press	1. Long press 2 seconds enter pairing mode; 2. In answering calls state: long press 2 seconds to hang up 3. Long press 8 seconds to automatic reset and power off when the speaker abnormal or crash
	Short Press	MODE Switch; Bluetooth / Micro SD / AUX;
	Long Press	1. Long press 2 seconds enter TWS pairing mode; 2. When connected to TWS, double click to disconnect TWS; 3. Long press 6 seconds clean all information
VOL	Clockwise	Volume Up
	Counterclockwise	Volume Down

LED Indicators Instruction

1. The blue indicator light will keep flashing when Bluetooth in pairing; And the indicator light stays on blue when Bluetooth is connected successfully.
2. In Micro SD/AUX mode, the blue indicator light will flash slowly when playing music.
3.
 - 1) In TWS mode, main speaker's blue indicator light will flash quickly, minor speaker's indicator light will remain blue;
 - 2) When the main speaker to connect with Bluetooth device, the indicator light stays on blue;
 - 3) When playing music, two speakers' blue indicator light will flash slowly.

Bluetooth Pairing

1. After turning on the speaker, the Bluetooth indicator light will flash, and waiting for connection with the Bluetooth device;
2. Turn on the Bluetooth function of the Bluetooth device, search for "SoundXTube" and select to connect.

Micro SD (TF) /AUX Mode

- 1.Max support 64GB Micro SD card, and reading FAT32/exFAT format.
- 2.Insert the Micro SD card, speaker will playing the audio files automatically, only support playing APE/FLAC/WAV/MP3 audio format. Please insure the audio files are store in root directory of Micro SD card.
- 3.Insert the 3.5mm stereo cable, it will switch to AUX mode automatically.
4. Simply short press TWS button switch modes between Bluetooth/Micro SD/AUX

Bluetooth TWS Pairing

1. Turn on two speakers. Please make sure these two speakers do not pair with any other Bluetooth device.
2. Choose one speaker and long press TWS button for 2 seconds. Then, you will hear a voice prompt that indicates the speaker enter TWS mode.
3. You will hear a voice prompt when TWS connected successfully, the main speaker' blue indicator light will flash quickly, the minor speaker light will remain blue.
4. Turn on the Bluetooth function in your device, then search for "SoundXTube" , find and connect it.
5. When two speakers were successful connected, the lights of both speakers are stay on blue.
6. Once speaker TWS connected successfully. It will reconnect with each other when power on next time.
7. In TWS mode, only the main speaker has a hands-free function.
8. If the speaker had connected TWS with others, please long press TWS button for 6 seconds to reset the speaker, then follow the steps 1-5 to connect both speakers.

AUX TWS Pairing

1. Turn on two speakers, please make sure these two speakers do not pair with other Bluetooth devices.
2. Choose one of speaker as master and long press TWS button for 2 seconds then you hear a voice prompt that indicates the speaker enters TWS mode.
3. When TWS connected successfully a voice prompt will be heard, the master speaker blue light flashes quickly, secondary speaker light stay in blue.
4. Insert 3.5mm audio cable to master speaker AUX in port and start playing music.

Charging & Standby Mode

1. After open the speaker and if no any operation (Without Bluetooth connection), the speaker will turn off in 10 minutes automatically.
2. In low battery, a voice prompt will be heard and flashing red light. After three times of voice prompt, the speaker will turn off.
3. In charging, the indicator light will stay on red, and turn green when it fully charged.

Tips

1. Please try not to soak in the water for a long time and keep away from the fire source;
2. Do not expose to the sun. Please store it in a cool & dry place;
3. Do not hit or tap the speaker;
4. Never use solvents, paint thinners, detergents, etc. to clean the surface of the device, just wet it with a soft cloth;
5. Since the front and back are the mesh surface, it is necessary to wipe the speaker at intervals, avoid the dust penetration into the speaker;

УМОВИ ГАРАНТІЇ

Термін гарантійного обслуговування становить 12 місяців з дати продажу. Під час гарантійного терміну ремонт заводських дефектів здійснюється безкоштовно. Гарантія не поширюється на такі випадки:

1. Завершення терміну гарантійного обслуговування.
2. Використання не за інструкцією, що призвело до пошкодження кабелів або самої акустичної системи.
3. Пошкодження, що виникли внаслідок спроби самостійного ремонту і внесення змін у конструкцію.
4. Пошкодження, що виникли внаслідок стихійного лиха. **Примітка:** гарантія не передбачає транспортні витрати і сервісне обслуговування з виїздом.
5. Строк служби пристрою становить 2 роки.

Авторизований сервісний центр ІП «І-АР-СІ» Адреса:
вул. Марка Вовчка, 18-А, Київ, 04073, Україна **Тел.:** 0 800 300 345; (044) 230 34 84; 390 55 12
www.erc.ua/service

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Найменування виробу: _____
Номер моделі/Серійний номер: _____
Дата продажу: _____

Найменування та адреса торговельної організації: _____

Підпис продавця: _____
Виріб перевірено в присутності споживача: _____

Печатка
торговельної
організації

* Відривні талони на технічне обслуговування надаються авторизованим сервісним центром.