

7. Вимкнення

Натисніть круглу кнопку та утримуйте її протягом 3 секунд. Переконайтеся, що в ручці немає нитки під час вимкнення живлення.

8. Сповіщення про низький рівень заряду акумулятора

Якщо рівень заряду акумулятора низький, два середні світлодіодні індикатори блиматимуть.

9. Зарядка

Зарядіть ручку, підключивши відповідний адаптер живлення (див. технічні характеристики). Якщо всі чотири світлодіоди блимають, це означає, що ручка заряджається. Якщо світлодіод 1 і світлодіод 4 світяться, це означає, що ручка повністю заряджена після прибіл. 90 хвилин очікування. Відключайте адаптер живлення після заряджання, щоб уникнути ризиків, спричинених тривалим нагріванням акумулятора або адаптера.

10. Використання ручки під час заряджання

Цю 3D-ручку можна використовувати під час заряджання.

Як повинен виглядати кінець нитки



Усунення несправностей

У разі виникнення несправностей дотримуйтеся наведених нижче вказівок. Якщо проблему не вдається усунути, зв'яжіться з продавцем.

НЕСПРАВНІСТЬ	МОЖЛИВІ ПРИЧИНИ	СПОСОБИ УСУНЕННЯ
Відсутнє живлення	Вилка неправильно вставлена в розетку	Правильно вставте вилку в розетку
	Акумулятор розряджений	Зарядіть акумулятор
Ручка викидається автоматично	Низький рівень заряду акумулятора	Зарядіть акумулятор
Ручка не заряджається	Проблема з USB-кабелем	Перепідключіть USB-кабель
	Проблема з адаптером	Замініть адаптер
Кнопка не працює	Автоматичне вимкнення	Перезавантажте ручку
	Кнопка застрягла	Понатискайте кнопку кілька разів поспіль
Нитка не виходить із наконечника	Виходить мало нитки	Відрегулюйте швидкість
	Проблема з ручкою	Вийміть нитку, а потім завантажте нову
	Помилка завантаження нитки	Вийміть нитку та переконайтеся, що кінець нитки гладкий

Гарантійні умови. Один рік із дати покупки. Гарантія не поширюється на пошкодження, що виникли в результаті використання неоригінальної нитки або недотримання вказівок, що містяться в цій інструкції.



www.2e.ua



3D-ручка 2E-SL-900

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ЗД-РУЧКИ ОЗНАЙОМТЕСЯ З НАВЕДЕНИМИ НИЖЧЕ ЗАХОДАМИ БЕЗПЕКИ.

- Дотримуйтеся правил електробезпеки під час роботи! Не використовуйте виріб у ванній кімнаті або поблизу джерел води, інакше це може призвести до ураження електричним струмом і навіть смерті! Вимикайте виріб одразу після використання.
- Наконечник може сильно нагріватися під час роботи! Не торкайтеся наконечника або сусідніх частин ручки, щоб уникнути опіків.
- Цей виріб призначений для осіб старше 14 років.
- Цей виріб не є вологостійким. Не стукайте наконечником по твердих предметах. Не вставляйте сторонні предмети в отвір для подачі або наконечник.
- Тип використовуваної нитки: (PCL). Діаметр нитки: $1,75 \pm 0,02$ мм. Використовуйте тільки оригінальну нитку. Використання неоригінальної нитки може призвести до пошкодження виробу.
- Під час першого використання ручки із сопла може йти дим. Це нормальне явище, і воно ніяк не впливає на використання виробу.
- Це нормально, якщо в соплі є залишки нитки. Вона могла залишитися там після тестування, яке проходить кожен наш виріб.



Технічні характеристики та параметри Комплектація:

Розміри виробу	149,5 мм * 31,8 мм * 28,5 мм
Вага	53,7 г
Робочі умови	Температура: $10 \text{ }^{\circ}\text{C} \sim 35 \text{ }^{\circ}\text{C}$ Відносна вологість: $\leq 85 \%$
Потужність у режимі очікування	$\leq 0,05$ мВт
Ємність акумулятора	500 мА·год
Параметри живлення	Змін. струм: 100 В ~ 240В 50/60 Гц Пост. струм: $5 \text{ В} \pm 0,25 \text{ В}$ 2 А
Тип нитки	PCL $1,75 \pm 0,02$ мм

Ручка	1 шт.
Інструкція	1 шт.
Нитка для малювання PCL (5 м кожна)	2 шт.
Кабель для зарядки	1 шт.
Захисні накладки для пальців	2 шт.
Трафарет для малювання	1 шт.

Інструкції з використання

1. Увімкнення

Натисніть круглу кнопку та утримуйте її протягом 3 секунд, щоб увімкнути ручку. Коли засвітиться світлодіод 1, це означає, що живлення ввімкнено.

2. Попереднє нагрівання

Увімкнувши ручку, натисніть бічну кнопку. Під час нагрівання блиматиме світлодіод 1. Коли засвітяться всі чотири світлодіоди, це означає, що ручка нагрілася.

3. Завантаження нитки

Після нагрівання натисніть бічну кнопку, після чого засвітяться світлодіодні індикатори, і завантажте нитку. Через 15 секунд ви можете переходити до роботи.

4. Зупинка/виймання нитки

Натисніть бічну кнопку під час друку, щоб зупинити/продовжити друк. Після припинення друку засвітяться всі чотири світлодіоди.

5. Налаштування швидкості

Під час друку натисніть круглу кнопку, щоб змінити швидкість друку; при швидкому друку світлодіодний індикатор блимає швидко, при повільному друку світлодіодний індикатор блимає повільно.

6. Виймання нитки

Натисніть і утримуйте бічну кнопку, щоб вийняти нитку. Нитка повністю вийде з отвору для завантаження. Не тягніть нитку, через 15 секунд вона сама повністю вийде з отвору.

Будова пристрою

