

65 mm

**EN
UA
RU**

Bluetooth Speaker
Портативна акустична система
Портативная акустическая система
2E SoundXTube2

User Guide
Інструкція користувача
Инструкция пользователя

Accessories

3.5 mm Audio Cable Type-C Charging Cable

Configuration

- Rotate for Volume Up/Down
Press to Play/Pause/Answer/Hang call"
- Strap hole
- Power On/Off/EQ switch
- Previous track
- Microphone
- Next track
- Party mode indicator
- Party mode button
- Type C charging port
- Aux in

LED Indicators

① Blue/Red/Green indicators
⊕ Party Mode White indicator

- The LED indicator is red while charging and turns green when fully charged. It will flash red when the battery is low.
- When the speaker is turned on, the indicator turns white. It will flash 3 times when reaching max/min volume.
- The indicator turns blue when Bluetooth connection is established. While pairing it will flash slowly. In AUX mode the indicator will turn off.
- When Party Mode is in connection, the Party Mode indicator of the master speaker will be permanently white while slave speakers will have their indicators flashing slowly. After being activated, the Party Mode indicators of slave speakers will turn white and their Bluetooth indicators will turn off.

AUX Mode

Insert the 3.5 mm cable, the speaker will automatically switch to AUX mode.

Charging

- The speaker will automatically power off when not in use for 20 min to save power.
- When the battery is low, a voice prompt will go out and the indicator light will blink red. After three prompts, the speaker will turn off.
- The indicator light stays red while charging and turns green when the charge is full.

Specifications

SKU: 2E-BSSXT2WBK
Bluetooth version: 5.0
Transmission range: up to 18 m
Output power: 2 x 15W
Battery: 2000 mAh x 2
Power Input: 5V/2A
Frequency response: 115Hz-15kHz
Speaker: φ 48 mm
Distortion: $\leq 1\%$
Playing time: >=12 hours (@65dB SPL)
Charging time: >=3 hours

Functions

Key	Operation	Description
ⓘ	Short press	Switch EQ modes: Bass boost/Normal
	Long press	Hold for 2 sec to turn on/off
⏮	Short press	Previous track
	Short press	Next track
⏸	Short press	1. While listening to music, press to play/pause 2. When receiving a call, press to answer 3. While on a call, press to hang up 4. When connected to a phone, double press to redial last number
	Long press	1. Enter Party Mode 2. When in Party Mode, hold for 3 sec to disconnect 3. Press and hold for 6 sec to clear all connections
	Short press	Switch audio modes: BT/AUX
	Long press	1. Enter Party Mode 2. When in Party Mode, hold for 3 sec to disconnect 3. Press and hold for 6 sec to clear all connections
VOL	Click twice	Volume Up, 16 levels in total
	Counter-click twice	Volume Down, 16 levels in total

Аксессуары

3.5 мм аудио кабель Type-C зарядный кабель

Конфигурация

- Обертайте для зміни гучності
Натисніть для програвання/паузи/відповіді на дзвінок/завершити виклик
- Отвір для ремня
- Живлення Вкл./Викл./Еквалайзер
- Попередня композиція
- Мікрофон
- Наступна композиція
- Індикатор Режиму Вечірки
- Кнопка Режиму Вечірки
- Зарядний порт
- Аудіо вхід

Світлодіодні індикатори

① Синій/Червоний/Зелений індикатори
⊕ Режим Вечірки - Білий індикатор

- Світлодіодний індикатор червоний під час заряджання і стає зеленим, коли пристрій повністю заряджено. Індикатор блимає червоним, коли заряд акумулятора низький.
- Коли систему увімкнено, індикатор стає білим. Він також тріпотіє білим при досягненні міні./макс. рівня гучності.
- Під час з'єднання по Bluetooth індикатор блимає синім та стає постійно горіти синім, коли підключення встановлено. У режимі підключення по AUX індикатор вимкнеться.
- Коли встановлюється Режим Вечірки, головний спікер світитиметься білим, а підлеглі системи повільно блигатимуть. Коли підключення встановлено, індикатори режиму Вечірки підлеглі спікери стануть білими, а їхні індикатори Bluetooth вимкнуться.

Режим AUX

Вставте 3,5 мм аудіо кабель, акустична система автоматично перемиється на режим AUX.

Заряджання

- Акустична система автоматично вимкнеться для збереження енергії, якщо нею не користуватися впродовж 20 хв.
- Коли заряд низький, буде чути голосову підказку, та індикатор блиматиме червоним. Після 3 підказок система вимкнеться.
- Індикатор горітиме червоним під час зарядки та стане зеленим по її закінченню.

Характеристики

Артикул: 2E-BSSXT2WBK
Версія Bluetooth: 5.0
Радіус роботи: до 18 м
Потужність: 2 x 15 Вт
Акумулятор: 2000 мА·год x 2
Вхідна напруга: 5 В/2 А
Частотний діапазон: 115 Гц - 15 кГц
Динамік: φ 48 мм
Спотворення: $\leq 1\%$
Час роботи: >=12 год (@65dB SPL)
Час зарядки: >=3 год
Діапазон частот радіоблагоднання: 2400,0 - 2483,5 МГц
Максимальна потужність випромінювання радіоблагоднання: 2,5 мВт
Програме забезпечення: не застосовується

Функції

Кнопка	Операція	Опис
ⓘ	Короткий натиск	Зміна режиму еквайзера: Бас/Нормальний
	Тривалий натиск	Утримуйте 2 секунди для ВКЛ./ВИКЛ. живлення
⏮	Короткий натиск	Попередня композиція
	Короткий натиск	Наступна композиція
⏸	Короткий натиск	1. При програванні музики, натисніть для відтворення/паузи 2. При відмові дзвінку, натисніть для відповідей 3. Під час дзвінка, натисніть для завершення розмови 4. При підключенні до телефону, подвійний натиск для набору останнього номера
	Тривалий натиск	1. Утримуйте 2 секунди для від'єднання від Bluetooth 2. При відмові виклику, утримуйте 2 секунди для відповідей 3. Натисніть та утримуйте 6 секунд для вимкнення та скидання до заводських налаштувань
	Короткий натиск	Переключення аудіо режиму: Bluetooth/Аудіо вхід
	Тривалий натиск	1. Активізація Режиму Вечірки 2. У Режимі Вечірки, утримуйте 3 секунди для від'єднання 3. Утримуйте 6 секунд щоб стерти дані про усі підключення
VOL	За год. стрілкою	Гучність +, 16 рівнів
	Проти год. стрілки	Гучність -, 16 рівнів

Аксессуары

3.5 мм аудио кабель Type-C зарядный кабель

Конфигурация

- Вращайте для изменения громкости
Нажмите для воспроизведения /паузы/поднять/положить трубку
- Отверстие для ремня
- Питание Вкл./Викл./Еквалайзер
- Предыдущая композиция
- Микрофон
- Следующая композиция
- Индикатор Режим Вечеринки
- Кнопка Режим Вечеринки
- Зарядный порт
- Аудио вход

Светодиодные индикаторы

① Синий/Красный/Зеленый индикаторы
⊕ Режим Вечеринки - Белый индикатор

- Светодиодный индикатор красный во время зарядки и становится зеленым, когда устройство полностью заряжено. Индикатор мигает красным цветом, когда заряд аккумулятора низкий.
- Когда система включена, индикатор становится белым. Он также трижды мигает при достижении мин./макс уровня громкости
- При подключении Bluetooth индикатор мигает синим цветом и становится постоянно синим, когда подключение установлено. В режиме подключения по AUX индикатор выключится
- Когда устанавливается Режим Вечеринки, главная система будет светиться белым, а подчиненные системы будут мигать медленно. Когда подключение установлено, индикаторы Режим Вечеринки подчиненных устройств станут белыми, а их индикаторы Bluetooth выключатся

Режим AUX

Вставьте 3,5 мм аудио кабель, акустическая система автоматически переключится на режим AUX.

Зарядка

- Акустическая система автоматически выключится для сохранения энергии, если ее не использовать в течение 20 мин.
- Когда заряд низкий, будет слышна голосовая подсказка и индикатор будет мигать красным. После 3 подсказок система выключится.
- Индикатор будет гореть красным все время зарядки и станет зеленым по ее окончании.

Характеристики

Артикул: 2E-BSSXT2WBK
Версия Bluetooth: 5.0
Радиус работы: до 18 м
Мощность: 2 x 15 Вт
Акумулятор: 2000 мА·год x 2
Входная мощность: 5 В/2 А
Частотный диапазон: 115 Гц - 15 кГц
Динамик: φ 48 мм
Искажение: $\leq 1\%$
Время работы: >=12 ч (@65 dB SPL)
Время зарядки: >=3 ч
Диапазон частот радиоблагоднання: 2400,0 - 2483,5 МГц
Максимальная мощность включения радиоблагоднання: 2,5 мВт
Программное обеспечение: не применяется

Функции

Кнопка	Операція	Опис
ⓘ	Короткое нажатие	Переключение режима эквалайзера: Бас/Нормальный
	Длительное нажатие	Удерживайте 2 сек для ВКЛ./ВИКЛ. питания
⏮	Короткое нажатие	Предыдущая композиция
	Короткое нажатие	Следующая композиция
⏸	Короткое нажатие	1. Слушать музыку, нажмите для воспроизведения/паузы 2. При отказе от звонка, нажмите для ответа 3. Во время звонка, нажмите для завершения вызова 4. При подключении к телефону, двойное нажатие для последнего набранного номера
	Длительное нажатие	1. Удерживайте 2 сек для отключения от Bluetooth 2. При отказе от вызова, удерживайте 2 сек чтобы отключить 3. Нажмите и удерживайте 6 сек для выключения и сброса настроек до заводских
	Короткое нажатие	Переключение аудио режима: Bluetooth/Аудио вхід
	Длительное нажатие	1. Активация Режим Вечеринки 2. В режиме вечеринки, удерживайте 3 сек для отключения 3. Удерживайте 6 сек чтобы стереть данные обо всех подключениях
VOL	По часовой стрелке	Громкость +, 16 уровней
	Против часовой стрелки	Громкость -, 16 уровней

УМОВИ ГАРАНТІЇ

Термін гарантійного обслуговування становить 12 місяців з дати продажу. Під час гарантійного терміну ремонт заводських дефектів здійснюється безкоштовно. Гарантія не поширюється на такі випадки:

- Завершення терміну гарантійного обслуговування.
- Використання не за інструкцією, що призвело до пошкодження кабелів або самого пристрою.
- Пошкодження, що виникли внаслідок спроби самостійного ремонту/внесення змін.
- Пошкодження, що виникли внаслідок стихійного лиха.

Примітка: гарантія не передбачає транспортні витрати і сервісне обслуговування з вїздом.

5. Строк служби пристрою становить 3 роки.

Авторизований сервісний центр «ЛОГІН»
Адреса: вул. Марка Вовчка, 18-А, Київ, 04073, Україна
Тел.: 0 800 300 345; (044) 230 34 84; 390 55 12
www.erc.ua/service

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Найменування виробу: _____
 Номер моделі/Серійний номер: _____
 Дата продажу: _____
 Найменування та адреса торговельної організації: _____

Підпис продавця: _____ Печатка торговельної організації: _____
 Файл перевірено в присутності споживача: _____

* Відсутні гарантії на технічне обслуговування надаються авторизованими сервісними центрами.