

УМОВИ ГАРАНТІЇ

Гарантія не поширюється на пошкодження, спричинені недотриманням експлуатаційних інструкцій, особливо в частині заходів безпеки та рекомендацій по догляду за виробом. Гарантійний період на USB-адаптери 2E Powerlink обчислюється с моменту придбання пристрою і становить 12 місяців.

Термін служби пристрою: 2 роки.

Гарантійне обслуговування здійснюється лише за наявності правильно і чітко заповненого гарантійного талону

Авторизований сервісний центр ІП «І-АР-СІ»

Адреса: вул. Марка Вовчка, 18-А, Київ, 04073, Україна

Тел.: 0 800 300 345; (044) 230 34 84; 390 55 12

www.erc.ua/service

Спрощена декларації про відповідність:

Справжнім «Малід Лімітед» заявляє, що тип радіобладнання бездротовий адаптер моделі 2E-WR701 / 2E-WR812 / 2E-WR818 / 2E-WR820E відповідає Технічному регламенту радіобладнання. Повний текст декларації про відповідність доступний на вебсайті за такою адресою: <https://2e.ua/docs>

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Продавець: _____

Адреса: _____

Телефон: _____

Назва продукту: _____

Модель: _____

Серійний номер: _____

Дата продажу: _____

Печатка продавця:

Опис несправності:

**Відривні талони на технічне обслуговування надаються авторизованим сервісним центром.*



БЕЗДРОТОВІ USB АДАПТЕРИ 2E POWERLINK

2E-WR701/2E-WR812/2E-WR818/2E-WR820E

Інструкція користувача



В УПАКОВЦІ:

USB-адаптер 2E Powerlink 1 шт.

Інструкція користувача та гарантійний талон..... 1 шт.

Якщо що-небудь з перерахованого вище відсутнє, зверніться до Вашого постачальника.

Характеристики та Умови експлуатації (див на упаковці)



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАДІООБЛАДНАННЯ:

Діапазон частот: 2.400-2.4835 ГГц

Максимальна потужність випромінювання: 20 дБм

Версія програмного забезпечення:

● 2E-WR701: 5.1.26.0

● 2E-WR812 / 2E-WR818 / 2E-WR820E: 1030.38.712.2019

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД УСТАНОВКОЮ:

1. Пристрій повинен використовуватись тільки за призначенням, відповідно до інструкції користувача.
2. Відкрийте упаковку і перевірте комплектацію. Огляньте адаптер. (Для 2E-WR820E прикрутіть антену).
3. Переконайтеся, що адаптер не має механічних пошкоджень. Не використовуйте в разі виявлення пошкоджень.
4. Пристрій призначений для експлуатації в сухому, чистому, і добре провітрюваному приміщенні з нормальною вологістю, в стороні від потужних джерел тепла, захищеному від сильних електромагнітних джерел місці, від вібрації, пилу та прямих сонячних променів.
5. Не відкривайте корпус пристрою! Перед очищенням пристрою від забруднень і пилу вимкніть живлення пристрою.
6. Не використовуйте рідкі / аерозольні та магнітні засоби для чищення. Уникайте попадання вологи в пристрій.

ПІДКЛЮЧЕННЯ:

1. Підключіть бездротовий адаптер до доступного порту USB на включеному комп'ютері або ноутбуці. Windows встановить драйвер автоматично.
2. Якщо цього не відбудеться, завантажте драйвери з вебсторінки виробника <https://2e.ua/products-category/>

usb-adapteri/ та використовуйте підказки операційної системи для установки драйвера.

3. Після установки драйверів пристрою виконайте підключення до бездротової мережі засобами операційної системи або за допомогою кнопки WPS. Для цього натисніть кнопку WPS на вашому роутері. Протягом 2 хвилин натисніть і утримуйте кнопку WPS на адаптері і дочекайтеся установки з'єднання.

4. **Якщо з'єднання не вдається:** Перевірте, чи підключений адаптер до порту USB належним чином, або підключіть адаптер до іншого доступного порту USB. Переконайтеся, що налаштування бездротової мережі на пристрої співпадають з налаштуваннями на точці доступу/маршрутизаторі. Перевірте і підтвердіть наступні налаштування: Назва бездротової мережі (SSID), Ключ шифрування бездротової мережі, Метод захисту бездротової мережі (WEP, WPA2)

5. Щоб перевірити, чи встановлено бездротове з'єднання, погляньте на відповідний значок на панелі завдань Windows у правому нижньому куті.

6. Переконайтеся в тому, що установка драйверів та програмного забезпечення завершена. В іншому випадку встановіть повторно.