



## Бездротова миша 2E MF280

UA

### Комплект поставки



1. Миша
2. 2.4G адаптер
3. Елемент живлення 1xAA



1. Ліва клавіша
2. Права клавіша
3. Коліщатко прокрутки
4. Кнопка зміни режиму підключення
5. Кнопка ввімк/вимк
6. Відсік для батарейки та адаптера

### Особливості миші

1. Миша має перемикач двох режимів: Bluetooth і 2.4G адаптер.
2. Bluetooth має два режими для підключення пристрій з різними версіями модуля Bluetooth. Оберіть «Mouse BT3.0» або «Mouse BT5.0» в залежності від того, який модуль доступний на пристрії.
3. Для економії заряду батареї миша має функцію енергозбереження - якщо мишею не користуватися 30 хв, вона автоматично переходить в режим сну. Щоб відновити роботу миші достатньо натиснути будь-яку кнопку.

### Інструкція (перше використання)

#### Підключення по Bluetooth

1. Вставте сухий елемент живлення АА в мишу відповідно до позначень полюсів заряду, зазначених на мищі.

2. Потрібно затиснути кнопку зміни режиму підключення на 3 с і миша перейде в режим створення Bluetooth пари (про це буде свідчити швидке миготіння індикатора підключення).

3. Увімкніть Bluetooth на вашому пристрії, оберіть «Mouse BT3.0» або «Mouse BT5.0». Опісля миша буде підключена до пристрію.

### Підключення через 2.4G адаптер

4. Якщо вам потрібно підключити мишу через 2.4G адаптер коротким натисканням перемикача підключення змініть режим на 2.4G і індикатор повільно заблимає. Достатньо вставити його в ПК/ноутбук і, завдяки функції Plug and Play, миша відразу готова до використання.

### Характеристики

- Форм-фактор: велика

- Підключення: 2.4G адаптер та Bluetooth 3.0/5.0

- Правостороння анатомічна форма

- 3D колесо прокручування

- Silent click

- 3 функціональні кнопки

- Діапазон бездротового зв'язку 10 м

- Plug and Play – підключення, яке не потребує встановлення додаткового ПЗ
- DPI: 1600 DPI
- Розмір миші: 112x75x43 мм
- Елементи живлення – батарейка АА у комплекті
- Вага – 65 г

### Увага!

Використовуйте суху м'яку тканину для чищення виробу.  
Не відкривайте відсік батарейок силою

Використовуйте у сухому і bezпечному місці  
Не промивайте пристрій водою.